



# 纤芯直视型光纤熔接机

# **TYPE-81C**

管理人员 使用说明书





点击目录中各章节的标题可转到相应的页面。

# 目 录

前言 •••••	1
管理者菜单的进入方法 •••••	1
管理者用菜单说明 ••••••	2
设定变更方法 ••••••	5
关于纤芯识别(APDS) ••••••	8
接续条件登录(表示) •••••••	8
接续条件的登录解除方法 •••••	10
安全功能 •••••	11

前言

管理者可以设定密码,限制非管理者进入管理者菜单。



## 管理者用菜单说明

页码	接续条件设定
1/5	
	接续放电的时间 (输入数值)
	<予放电时间>
	从接续放电开始到光纤推进开始的时间 (输入数值)
	接续开始前左右光纤的端面间隔 (输入数值)
	<
	接续放电时左右光纤的推进量 (输入数值)
	<     <放电强度>
	[Standard + XX] 表示放电强度。通过自动放电校正功能,放电试验可自动设定,通常
	不必变更。Standard 表示校正后的放电强度,后面的数值是对 Standard 进行手动增减
	调整的数值。 (输入数值)
	<
	光纤推进后拉回,拉回接续时使用的项目。光纤完成推进后与开始拉回前之间的时间。
2/5	(输入数值)
	<u></u>
	光纤推进后拉回,拉回接续时使用的项目。光纤拉回量(输入数值)
	<∅ <放电中心位置>
	设定放电中心位置。通过自动放电校正功能,放电试验自动设定,通常不必变更。 但
	是对于不同种类光纤接续等,接续位置可通过手动输入方式设定。数值越小越靠近左
	侧。(输入数值)

接下页

	<选择接续模式>		
	选择接续模式从「自动」「手动」「高速」中选择。出厂设定为「自动」。(图标选择)		
	「自动」・・・进行纤芯识别(APDS),自动接续。		
	「高速」···不进行纤芯识别(APDS),省略接续前后的检查,直接进行自动接续。		
	「手动」・・・按下开关键或点击开始图标,手动进行接续。		
	<对准方法>		
	对准方法从「纤芯对准」「外径对准」「AIAS」「ATTN」「Adaptive」中选择。出厂设定为「纤 「芯对准」。		
	「纤芯对准」···左右光纤纤芯对准。		
	「外径对准」・・・左右光纤的外径对准。		
	「AIAS」····「自动预偏轴对芯系统」的意思。左右光纤偏心量大时,受到放电时表面张		
2/5	力的影响,接续损耗增加。为了克服这种影响,特意将光纤的中心轴偏		
3/3	移以便使纤芯对准。		
	注:选择 AIAS 时,不能再进行手动更改接续参数。(红色表示)		
	「ATTN」・・・「衰减接续」的意思。预先自动偏移左右光纤的纤芯,然后进行接续,使		
	接续损耗增大。接续时,输入目标表减量(接续损耗值)和校止系数。		
	调整仪止杀敛,		
	时,可以仕「切能汉疋」「甲'''和、日标衰减重和仪止杀致。		
	「Adapuve」。王安用 J DIF 的灯心利在方法,具有发示灯心衬征的几灯按续时,远择的接续方式。		
	<损耗极限值>		
	测出超过这个值以上的推定损耗值时,熔接机自动报警。 (输入数值)		
	<切断角极限值>		
	测出超过这个以上的光纤端面角度时,熔接机自动报警。 (输入数值)		
	<hdcm 检查=""></hdcm>		
	详细观察接续后的纤芯状态,提高推定损耗的精确度的高性能纤芯直视法。通常情况		
	设定为 ON 的状态;特殊接续的情况下,可设定为 OFF。(图标选择)		
1/5	<		
4/5	出厂时设定的接续条件名称,用户可以变更修改。变更方法请参考7页。		
	(输入文字)		
	<<光纤识别><		
	光纤种类自动识别功能。通过「ON」「OFF」进行选择。  (图标选择)		
5/5	此功能可以通过分析放电状态将放电强度修止为最合适的强度。		
	将"放电强度坏境修止功能" 设置为 ON 米启用此功能。 (图标选择)		
	此功能可以通过对外部坏境的分析将放电强度修正为最合适的强度。(图标选择)		

页码	加热补强条件设定
	<加热器加热温度 A>
1/2	加热过程中初期的设定加热温度。(数值输入)
	<加热器加热时间 A>
	加热过程中初期的设定加热温度保持的时间。(数值输入)
	<加热器加热温度 B>
	加热过程中中期的设定加热温度。(数值输入)
	<加热器加热时间 B>
	加热过程中中期的设定加热温度保持的时间。(数值输入)
	<加热器结束温度>
	冷却风扇开始冷却后,结束加热时的温度。(数值输入)
2/2	<热缩管名称>
2/2	可以变更使用的保护套管的名称。(文字输入)
	<加热名称>
	可以变更加热补强条件的名称。(文字输入)







### 关于纤芯识别(APDS)

#### 光纤自动识别功能(APDS-Auto fiber profiling check and Detection System)

通过画面自动识别准备接续的光纤纤芯种类,与被选择的接续条件比较,然 后将结果显示在屏幕上,可以防止误选择接续条件和相应的光纤种类。识别结 果与设定条件不符时,出现下面的画面。

- 能够识别的标准光纤为「SMF、MMF、DSF/NZDS、BIF」。
- 对光纤左右两边分别进行识别。
- 无法确定光纤种类时,提示「不明」。

注:具有代表性的标准光纤特征都已储存在数据资料中。因此对于其他厂家的 光纤或新型光纤有可能发生错误判别的情况。这时,可以将此项功能设定在 OFF 状态,暂停使用此功能。有关光纤特征追加和光纤识别种类的变更,请 与本公司维修中心或营业部门联系。



## 接续条件登录(表示)

接续条件在机器出厂是已经被登录在机器数据中。需要使用其他接续条 件时,可以追加登录并显示在画面上已备利用。

#### 重要提示

已经登录的接续条件,在画面中未选择时,背景为蓝色;选择后变成绿色。 未登录的接续条件,未选择时背景为黑色,选择后变成红色。



## 接续条件的登录解除方法

已经登录的接续条件,在被选择状态时不能解除。先要选择其他接续条件后,再解除已经登录的接续条件。



#### 安全功能

设定安全功能后,任意指定日以后,启动 TYPE-81C 的时候必须输入密码。



初版 2012.03

维修服务部门问讯	http://www.sei.co.jp
北       住亚贸易(深圳)有限公司 - 北京         北       京         市       北京市朝陽区東三環北路丙2号天元港市         TEL. 010-6590-8196       FAX. 010-6590	5分公司 中心 A1202 0-8195
<ul> <li>注 並 贸 易 (深 圳) 有限公司</li> <li>深 圳市福田区金田路 4028 号 菜超经 贸 中</li> <li>TEL. 0755-8270-6880 FAX. 0755-82</li> </ul>	い心 2701-2702 <b>270-6660</b>

©2012 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD